REAL-EL

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

МУЛЬТИМЕДІЙНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.0

S–450

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2025. ENEL GROUP OU.
Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.
Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ 1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ 1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 4
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

• Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося якенебудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
• Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що
в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні.
• Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
• Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

• Мультимедійна акустична система 2.0 — 1 шт.
• Сигнальний кабель 2RCA до 3,5 мм mini-jack — 1 шт.
• Пульт дистанційного управління (ПДУ) — 1 шт.
• Інструкція користувача — 1 шт.
• Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті **www.real-el.ua**
• Уникайте потрапляння в отвори АС сторонніх предметів.
• Уникайте підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
•Уникайте нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
• Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
• Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

Особливості АС

• Передача аудіо сигналу по Bluetooth
• Відтворення музики з USB flash
• Роз'єм для підключення навушників
• AUX підключення для використання з ПК, ТБ і іншими джерелами звуку
• Пульт дистанційного керування
• Матеріал корпусу колонок - дерево (MDF)

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління та задня панель

① ⏮ : Перехід на попередній трек
② **M** : Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/AUX .
③ Роз'єм для підключення USB-flash носія*
④ Роз'єм для підключення навушників.
⑤ ⏯: Кнопка Відтворення/Пауза;
Розірвання поточного зєднання Bluetooth (тривале натискання у режимі Bluetooth).
⑥ ⏭: Перехід на наступний трек.
⑦ VOL-/+: Регулювання рівня гучності.
⑧ INPUT: Роз'єм для під'єднання до ПК, мобільних пристроїв та інших джерел звукового сигналу.
⑨ OUTPUT: Роз'єм для під'єднання пасивної колонки.
⑩ ON/OFF : Вимикач живлення.
⑪ Шнур живлення.



*** УВАГА! USB роз'єм призначений для піключення USB flash! Не заряджайте пристрої від данного порту оскільки це може пошкодити вашу систему!**



Пульт дистанційного управління

① ⏻: Вмикання/вимикання.
② VOL+/- Збільшення / зменшення рівня гучності.
③ Перехід на попередній трек / на наступний трек
④ AUX: Вибір режиму AUX (лінійний вхід).
⑤ USB: Вибір режиму програвання файлів з USB flash.
⑥ MUTE: Вимикання звуку.
⑦ Відтворення/Пауза.
⑧ BT: Вибір режиму Bluetooth.
⑨ EQ: Вибір режиму еквалайзера.
⑩ Вибір режиму програвання (ALL, ONE, RANDOM).

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Розташування АС

• Розташовуйте колонки відносно слухача симетрично на відстані не менше одного метра.

Підключенння АС

Акустичну систему можна підключити до будь-яких джерел аудіосигналу: ПК, ноутбуків, планшетного ПК, мобільних телефонів тощо (дивітся схему на малюнку).

• Підключіть колонки між собою.
• Підключіть необхідний сигнальний кабель до джерела звуку.
• Відрегулюйте рівень гучності на мінімум.
• Підключіть кабель живлення до мережі та увімкніть акустику.



Режим Bluetooth

• Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки M② на боковій панелі активної колонки або BT⑧ на ПДУ. Через 2-3 секунди АС перейде у режим пошуку.
• На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «S-450», з яким потрібно встановити з'єднання.
• Якщо підключення вдале, індикатор має постійне світіння.
• Якщо підключення не відбулося, індикатор має переривчасте світіння.

У цьому випадку слід ще раз перевести систему в режим пошуку (вимкнути і знову ввімкнути режим Bluetooth)*.

Зауваження: Спосіб підключення може відрізнятися в залежності від пристрою, з яким потрібно встановити зв'язок. Для від'єднання від підключеного пристрою натисніть та утримуйте кнопку (Відтворення/Пауза). Після чого можна встановлювати нове з'єднання.

* Якщо виріб вже прописано у списку пристроїв джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу і команду «підключитися» на джерелі.

Режим відтворення з USB-носія

• Вставте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки " ⏮ " або " ⏭ ", щоб вибрати потрібні треки.

• Натисніть кнопку " ⏯ ", щоб відтворити або призупинити.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити USB-флеш, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB-флеш. Натисніть кнопку "М② або ⑧ВТ", щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

Режим відтворення з лінійного входу AUX.

• Для сумісних музичних пристроїв використовуйте аудіокабель, що постачається у комплекті.

Підключіть кабель до будь-якого джерела аудіо сигнала за допомогою роз'єму 3,5 мм mini-jack. Потім виберіть режим AUX .

Примітка:

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	60 Вт
Частотний діапазон	40-22000 Гц
Діаметр динаміків ВЧ-динаміків НЧ-динаміків	 2 x Ø 2 ″ (50 мм) 2 x Ø 5 ″ (135 мм)
Підтримувані профілі Bluetooth	L2CAP/A2DP
Тип підключення	Bluetooth/USB/AUX
Напруга живлення	~230/50 В/Гц
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	дерево (MDF)
Розміри виробу	162 × 280 × 180 мм
Вага	4.3 кг

Примітки:

• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.

• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт **www.real-el.ua**
Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.